

Notkun á heitum potti

Til að láta renna í pottinn:

- 1) Áður en látið er renna í pottinn, þarf að loka botnlokanum á pottinum sjálfum, til að vatnið renni ekki niður. Kraninn er við pottinn sjálfan. Sjá skýringarmyndir.



Botnloki lokaður. Nú er hægt að láta renna í pottinn.



Botnloki opinn. Nú rennur úr pottinum.

- 2) Opna þarf fyrir rennsli í pottinn inni í miðstöðvarklefanum, inn af forstofu. Hitastillir er hægra megin á blöndunartæki. Sjá skýringarmyndir.



Svona er lokað fyrir rennsli í pottinn.



Svona er opið fyrir rennsli í pottinn.

- 3) Að lokinni dvöl þarf að hleypa úr pottinum og hreinsa hann að innan. Til þess er notuð slanga úr útikrana. Lykill að krananum er í skáp í eldhúsinu.



Útikraninn